

Link do produktu: <https://wmpojack.pl/zestaw-do-naprawy-szyby-samochodowej-szyb-odpryski-15-elementow-p-2597.html>



ZESTAW DO NAPRAWY SZYBY SAMOCHODOWEJ SZYB ODPRYSKI 15 ELEMENTÓW

Cena	23,99 zł
Kod EAN	5902537818507

Opis produktu

☐ ZESTAW DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY / RENOWACJI SZYB MARKI EINPARTS AUTOMOTIVE EPDIWS UMOŻLIWIA USUNIĘCIE ODPRYSKÓW, GŁĘBOKICH ZARYSOWAŃ JAK I RÓWNIEŻ PĘKNIĘĆ.

☐ JEST TO PEŁEN ZESTAW, NIE POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH NARZĘDZI.

☐ ZESTAW MOŻNA TAKŻE STOSOWAĆ DO NAPRAWY USZKODZEŃ SZKLANYCH REFLEKTORÓW.

☐ ZASTOSOWANIE:

- ODPRYSKI
- RYSY
- PŁYTKIE ZARYSOWANIA
- GŁĘBOKIE ZARYSOWANIA
- PĘKNIĘCIA
- USZKODZENIA MECHANICZNE





ZESTAW ZAWIERA:

- - PINEZKA
- - ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY
- - USZCZELKA SAMOPRZYLEPNA X3
- - USZCZELKA TYPU O-RING X3
- - PODSTAWA DO WPROWADZANIA ŻYWICY NAPRAWCZEJ
- - ŻYLETKA
- - ŻYWICA NAPRAWCZA
- - STRZYKAWKA
- - FOLIA UTWARDZAJĄCA X3

SPOSÓB UŻYCIA:

- 1. ZA POMOCĄ CZERWONEJ PINEZKI USUŃ ODŁAMKI SZKŁA I WYCZYŚĆ POZOSTAŁOŚCI. UŻYJ ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA USZKODZONEGO OBSZARU.**
- 2. ODERWIJ PAPIER OCHRONNY I PRZYKLEJ USZCZELKĘ SAMOPRZYLEPNĄ DO PRZEDNIEJ SZYBY, WYRÓWNUJĄC OTWÓR Z CENTRALNYM MIEJSCEM USZKODZENIA. ODERWIJ PRZEDNIĄ CZĘŚĆ SAMOPRZYLEPNEJ USZCZELKI I UMIEŚĆ USZCZELKĘ TYPU O-RING W ŚRODKU OTWORU.**
- 3. PRZYKLEJ PODSTAWĘ DO USZCZELKI SAMOPRZYLEPNEJ, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE OTWÓR PODSTAWY JEST SKIEROWANY DO GÓRY. KCIUKAMI MOCNO DOCISKAJ WZDŁUŻ KRAWĘDZI PODSTAWY, ABY ZAPEWNIĆ SZCZELNE ŁĄCZENIE Z USZCZELKĄ.**
- 4. WEŹ ŻYWICĘ NAPRAWCZĄ I ODETNIJ KOŃCÓWKĘ BUTELKI. DELIKATNIE ŚCIŚNIJ PODSTAWĘ BUTELKI OKOŁO TRZY RAZY. POWINNY BYĆ OKOŁO 2 LUB 3 KROPLE ŻYWICY (POTRZEBNA ILOŚĆ MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI USZKODZENIA). UŻYJ LUSTRA, ABY SPRAWDZIĆ CZY WPROWADZONO WYSTARCZAJĄCĄ ILOŚĆ ŻYWICY.**
- 5. PRZYKRĘĆ STRZYKAWKĘ DO OTWORU PODSTAWY, POCIĄGNIJ TŁOK DO GÓRY I ZABLOKUJ W DRUGIM ZAPIĘCIU. TRZYMAJ STRZYKAWKĘ W TEJ POZYCJI PRZEZ 10-15 MINUT, POZWALI TO USUNĄĆ PĘCHERZYKI POWIETRZA. ODKRĘĆ STRZYKAWKĘ Z PODSTAWY I PONOWNIE JĄ PRZYKRĘĆ. WEPCHNIJ TŁOK Z POWROTEM DO STRZYKAWKI I ZABLOKUJ GO ZA POMOCĄ PIERWSZEGO ZAPIĘCIA. POZOSTAW STRZYKAWKĘ W TEJ POZYCJI NA 10-15 MINUT.**
- 6. ODKRĘĆ STRZYKAWKĘ I UŻYJ ŻYLETKI, ABY ZDJĄĆ PODSTAWĘ I USZCZELKĘ SAMOPRZYLEPNĄ Z SZYBY. PO ZDJĘCIU PODSTAWY, USUŃ DELIKATNIE ŻYLETKĄ POZOSTAŁOŚCI ŻYWICY.**
- 7. ZAAPLIKUJ OD 1 DO 2 KROPLI ŻYWICY NA ŚRODEK USZKODZONEGO OBSZARU. POŁÓŻ SZYBKO FOLIĘ UTWARDZAJĄCĄ NA USZKODZONYM OBSZARZE I UŻYJ ŻYLETKI, ABY WYGŁADZIĆ FOLIĘ, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE ŻYWICA JEST RÓWNOMIERNIE ROZPROWADZONA POD FOLIĄ. JEŚLI JEST TO MOŻLIWE, MOŻESZ UNIERUCHOMIĆ FOLIĘ TAŚMĄ SAMOPRZYLEPNĄ (NIE JEST ZAWARTA W ZESTAWIE).**
- 8. ŻYWICA UTWARDZI SIĘ NATURALNIE W CIĄGU 15-20 MINUT W BEZPOŚREDNIM ŚWIELE SŁONECZNYM. PO UTWARDZENIU ŻYWICY USUŃ FOLIĘ UTWARDZAJĄCĄ. TRZYMAJĄC ŻYLETKĘ POD KĄTEM 45 STOPNI, DELIKATNIE ZESKROB NADMIAR ŻYWICY.**

ZESTAW W 99% PRZYPADKÓW CAŁKOWICIE USUWA ODPARYSKI, RYSY CZY PĘKNIĘCIA.

PRODUKT ZAPAKOWANY W PORĘCZNE OPAKOWANIE, NAPRAWĘ MOŻNA WYKONAĆ NAWET NA PARKINGU. CO W PODRÓŻY POZWOLI UNIKNĄĆ ZABRANIA DOWODU REJESTRACYJNEGO I MANDATU.



